loadcase_01.def

Loadcase 01

# 1. S1SENS010000DS0D / CFC60

Sensor 1. Displacement 0 SP 1 {DS}




Thursday, 5.7.2012 11:08

Loadcase 01

# 2. S1SENS020000FO0D / CFC60

Sensor 2. Force 0 SP 1 {FO}




loadcase_01.def

Thursday, 5.7.2012 11:08

Loadcase 01

# 3. S1SENS030000ACXA / CFC1000

Sensor 3. Acceleration X SP 1 {AC}

loadcase_01.def




Thursday, 5.7.2012 11:08

Loadcase 01

# 4. S1SENS030000ACYA / CFC1000

Sensor 3. Acceleration Y SP 1 {AC}

loadcase_01.def




Thursday, 5.7.2012 11:08

Loadcase 01

# 5. S1SENS030000ACZA / CFC1000

Sensor 3. Acceleration Z SP 1 {AC}

loadcase_01.def




Thursday, 5.7.2012 11:08

Loadcase 01

# 6. S1SENS040000FOXA / CFC1000

Sensor 4. Force X SP 1 {FO}

loadcase_01.def




Thursday, 5.7.2012 11:08

Loadcase 01

# 7. S1SENS040000FOYA / CFC1000

Sensor 4. Force Y SP 1 {FO}

loadcase_01.def




Thursday, 5.7.2012 11:08

Loadcase 01

loadcase_01.def

# 8. S1SENS040000FOZA / CFC1000

Sensor 4. Force Z SP 1 {FO}




Thursday, 5.7.2012 11:08

Loadcase 01

# 9. S1SENS040000MOXB / CFC600

Sensor 4. Moment X SP 1 {MO}

loadcase_01.def




Thursday, 5.7.2012 11:08

loadcase_01.def

Loadcase 01

# 10. S1SENS040000MOYB / CFC600

Sensor 4. Moment Y SP 1 {MO}




Thursday, 5.7.2012 11:08

Loadcase 01

# 11. S1SENS040000MOZB / CFC600

Sensor 4. Moment Z SP 1 {MO}

loadcase_01.def




Thursday, 5.7.2012 11:08

Loadcase 01

# 12. S1SENS050000DSXC / CFC180

Sensor 5. Displacement X SP 1 {DS}

loadcase_01.def




Thursday, 5.7.2012 11:08